



RZ Reinigungs- und Pflegesysteme
exklusiv im Fachhandel



Reinigen wie die Profis
- RZ Bodenprofi-
reinigt, pflegt und schützt



- Lackversiegelte Parkett-, Holz-, Korkböden und Laminat
- Kunststoff- und Linoleumböden
- Fliesen, Natur- und Kunststein
- Teppichböden



RZ Bodenprofi

mit Zubehör:



RZ Treibteller in die Aufnahme des RZ Bodenprofi einführen. Entsprechenden RZ Spezialpad auf die Klettfläche des Treibtellers mitig befestigen.



RZ Spezial Garnpad für Teppichböden



RZ Scheuerpad grün für die Grundreinigung von elastischen Belägen sowie Natur- und Kunststein.



RZ Polierpad weiß zum Reinigen und Polieren mit RZ Refresher



RZ Druckzerstäuber zum Einsprühen des Bodenbelags

Vor Beginn der Reinigungsarbeiten den Bodenbelag immer an verdeckter Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit prüfen.

Lackversiegelte Parkett-, Holz-, Korkböden und Laminat

Sie benötigen:

RZ Bodenprofi mit Treibteller
RZ Polierpad, weiss zum Polieren.



Anwendung:

Lackversiegelte Parkett-, Holz- oder Korkböden sollten regelmäßig mit dem RZ Refresher gereinigt und geschützt werden. Hierbei RZ Refresher abschnittsweise auf den Boden nebelfeucht, niemals nass, aufsprühen und den eingesprützten Bereich mit dem RZ Bodenprofi und RZ Polierpad weiß abfahren. Verschmutzungen werden durch den RZ Refresher gelöst und vom Reinigungspad aufgenommen. Sie erhalten einen sauberen und glänzenden geschützten Parkett-, Holz- oder Korkboden.

Pad regelmäßig umdrehen, verschmutzten Pad gründlich auswaschen.

Neue Böden oder stark strapazierte Bodenbeläge sollten regelmäßig eine Erstpflege mit RZ Parkett-Hochglanz oder RZ Parkett-Seidenglanz erhalten. Diese Produkte werden konzentriert nach Gebrauchsanweisung aufgetragen und bilden einen beständigen, strapazierfähigen Schutzfilm.

Experten Tipp:

Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir RZ Parkett-Wischpflege bzw. RZ clean & easy Laminat-Wisch.





Elastische Bodenbeläge wie Kunststoff- und Linoleumböden sowie Natur- und Kunststein

Sie benötigen:

RZ Bodenprofi mit Treibteller,
RZ Scheuerpad, grün
(reicht für ca. 15 m²) zum Schrubben,
RZ Polierpad, weiss zum Polieren,
RZ Grundreiniger, RZ Refresher,
RZ Bodenpflege.

Anwendung:

Für die Grundreinigung von elastischen Böden empfehlen wir RZ Grundreiniger in einer Lösung von 1:1 bis 1:5 mit Wasser in den Tank des RZ Bodenprofis zu füllen, durch Betätigen des Druckknopfes auf dem Boden zu verteilen und gründlich durchzuschrubben.

Anschließend die Schmutzflotte vollständig aufnehmen (bei größeren Flächen empfehlen wir den RZ Sprühsauger oder einen Nasssauger), danach Boden mit klarem Wasser neutralisieren.

Pad regelmäßig umdrehen, verschmutzten Pad gründlich auswaschen.

Für die laufende Unterhaltsreinigung empfehlen wir RZ Bodenpflege Plus in einer Lösung



von 1:200 in den Tank des RZ Bodenprofis einzufüllen, durch Betätigen des Druckknopfs am Handgriff auf den Boden aufzubringen und mit dem grünen Pad den Bodenbelag zu reinigen. Bei Bedarf den Pad unter fließendem Wasser auswaschen. Nach Bedarf sollte der Bodenbelag mit dem RZ Refresher aufgefrischt und gepflegt werden. Dabei sprühen Sie den Bodenbelag abschnittsweise (ca. 3 m²) mit RZ Refresher ein und gehen mit dem RZ Bodenprofi mit sauberem weißem Pad über diese Fläche. Boden trockenpolieren. Durch den RZ Refresher gelöst, wird der Schmutz von dem Reinigungspad aufgenommen und Sie erhalten einen sauberen, glänzenden geschützten Bodenbelag.



Experten Tipp:

Zur laufenden Unterhaltsreinigung verwenden Sie RZ Bodenpflege im Wischwasser. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.

Für die Erstpflege (ohne Maschine) von elastischen Böden empfehlen wir RZ Glanzpflege Spezial (für eine glänzende Oberflächenoptik) oder RZ Sedafloor Spezial (für eine seidenmatte Oberflächenoptik). Für Linoleumböden empfehlen wir RZ Lino-Siegel (glänzend).



Teppichböden

Sie benötigen:

RZ Bodenprofi mit Treibteller,
1 RZ Garnpad für ca. 15 m²
und RZ Sanft & Sauber (500 ml
reicht für ca. 10 m²)

Anwendung:

Bodenbelag gründlich staubsaugen.
Treibteller in die Aufnahme ein-
führen. RZ Spezial Garnpad auf die
Klettfläche des Treibtellers mittig
befestigen. An verdeckter Stelle
den Teppich auf Farb- und Mater-
ialbeständigkeit prüfen.

Boden abschnittsweise (ca. 3 m²) mit
RZ Sanft & Sauber einsprühen.
Maschine am Hauptschalter (unten)
einschalten und langsam die einge-
sprühte Fläche abfahren. Fläche
trocknen lassen (ca. 1 Std.), danach
gründlich absaugen. Bei starker
Verschmutzung diesen Vorgang ggf.
wiederholen, verschmutzten Garn-
pad bei Bedarf umdrehen und nach
Beendigung der Reinigungsarbeiten
in der Waschmaschine waschen mit
max. 60°.

RZ Sanft & Sauber - 100 % ohne
Tenside, ohne Phosphate und ohne
brennbare Lösemittel, reinigt schon-
end Teppiche und Teppichböden.

Keinen anderen Teppichreiniger in
Verbindung mit dem RZ Bodenprofi
verwenden !!!

Experten Tipp:

Sollten Sie nach der Reinigung noch
hartnäckige Flecken haben, ver-
wenden Sie RZ Fleckenhammer
gegen Fett, Lack, Teer, Kleber u.s.w.
oder RZ Fleckengreifer bei Rotwein,
Kaffee, Saft u.v.a. .





RZ Grundreiniger

Spezialreiniger für elastische Böden wie PVC und Gummi, sowie für Natur- und Kunststein.

RZ Glanzpflege

Metallverstärkte Selbstglanzdispersion für höchste Ansprüche. Reinigung, Pflege und Versiegelung von elastischen Böden und Hartböden.



RZ Sedafloor

Seidenmatte Hartversiegelung für stark beanspruchte Böden. Erhält die produktspezifische matte Oberfläche bei elastischen Böden.

RZ Bodenpflege Plus

Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang, schmutzabweisend, rutsch- und trittfest. Zur täglichen Reinigung.



RZ Parkett-Hochglanz

Zur hochglänzenden Erst- und Nachpflege. Pflegt und schützt lackversiegelte Parkett-, Holz- und Korkböden.

RZ Parkett-Seidenglanz

Zur seidenglänzenden Erst- und Nachpflege. Pflegt und schützt lackversiegelte Parkett-, Holz- und Korkböden.



RZ Refresher

Zur Reinigung und Glanzerneuerung von elastischen Belägen, lackversiegelten Parkett-, Holz- und Korkböden sowie Natur- und Kunststein.

RZ Sanft & Sauber

Beseitigt Laufstraßen und Verschmutzungen auf Teppichen, Teppichböden und Polster.





Reinigungs- und Pflegesysteme

RZ Qualitätsprodukte bekommen Sie nur im guten Fachgeschäft für Bodenbeläge, Raumausstattung, Farben, Tapeten und beim Bodenleger. Hier erhalten Sie auch eine umfassende Beratung.

Qualitätsgeprüft durch:



qualitätsgeprüft
schadstoffgeprüft
emissionsgeprüft
marktüberwacht



Die Gebrauchseigenschaften unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle durch das Institut für Fußbodenbau in Koblenz

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:

www.rz-reinigungssysteme.de

oder fragen Sie Ihren Fachhändler :

Wir führen RZ Produkte:

EST Farben
Schuster

Wir bringen Farbe
in Ihr Leben!

Industrie- u. Handwerksbedarf
Treuchtlingen - Tel. 09142/3376
Luitpoldstr. 3 - Fax 09142/3837
www.farben-schuster.de

RZ Reinigungs- und Pflegesysteme GmbH
Industriepark Kottenforst, D-53340 Meckenheim
Tel. (0 22 25) 94 46-0, Fax (0 22 25) 20 73
email: info@rz-reinigungssysteme.de