

RZ Reinigungs- und Pflegesysteme

**** exklusiv im Fachhandel ****



Reinigen wie die Profis

- RZ Bodenprofi -

reinigt, pflegt und schützt

- *Teppichböden*
- *Lackversiegelte Parkett-, Holz-, Korkböden und Laminat*
- *Kunststoff- und Linoleumböden*
- *Fliesen, Natur- und Kunststein*

RZ Chemie GmbH, Reinigungs- & Pflegesysteme

Industriepark Kottenforst

D-53340 Meckenheim

Tel.: 0 22 25 / 94 46-0 Fax: 0 22 25 / 20 73

www.rz-reinigungssysteme.de,

E-Mail: info@rz-reinigungssysteme.de

Farben-Schuster

Lacke - Holzschutz - Leime
Industrie-u. Handwerksbedarf
91757 Treuchtlingen
Tel. 09142/3376 Fax /3837

Teppichböden

Sie benötigen:

RZ Bodenprofi mit Treibteller, 1 RZ Garnpad für ca. 15 m², und RZ Sanft & Sauber 500 ml reichen für ca. 10 m²

Anwendung:

Bodenbelag gründlich staubsaugen. Treibteller in die Aufnahme einführen. RZ Spezial Garnpad auf die Klettfläche des Treibtellers mittig befestigen. An verdeckter Fläche Farb- und Materialbeständigkeit prüfen.

Boden abschnittsweise ca. 3 m² mit RZ Sanft & Sauber einsprühen. Maschine am Hauptschalter (unten) einschalten und langsam die eingesprühte Fläche abfahren. Fläche trocknen lassen (ca. 1 Std.) danach gründlich absaugen. Bei starker Verschmutzung diesen Vorgang ggf. wiederholen, verschmutzten Garnpad bei Bedarf umdrehen und nach Beendigung der Reinigungsarbeiten in der Waschmaschine waschen mit ca. 60°.

RZ Sanft & Sauber - 100 % ohne Tenside, ohne Phosphate und ohne brennbare Lösemittel, reinigt schonend Teppiche und Teppichböden.

Keine anderen Teppichreiniger oder Shampoos verwenden !!!

Kunststoff- und Linoleumböden

Sie benötigen:

RZ Bodenprofi mit Treibteller, RZ Scheuerpad, grün (reicht für ca. 15 m²) zum Schrubben, RZ Polierpad, weiss zum Polieren RZ Grundreiniger, RZ Refresher, RZ Bodenpflege.

Anwendung :

Treibteller in die Aufnahme einführen. RZ Scheuer- oder Polierpad auf die Klettfläche des Teibtellers, mittig befestigen. An verdeckter Fläche auf Farb- und Materialbeständigkeit prüfen.

Für die Grundreinigung von elastischen Böden empfehlen wir RZ Grundreiniger in einer Lösung von 1:1 bis 1:5 mit Wasser in den Tank des RZ Bodenprofis zu füllen und durch Betätigen des Druckknopfes auf dem Boden verteilen.

RZ Grundreinigerlösung auf dem elastischen Boden verteilen und gründlich durchschrubben. Anschließend die Schmutzflotte vollständig aufnehmen (bei größeren Flächen empfehlen wir den RZ Sprühsauger oder einen Nassauger), danach Boden mit klarem Wasser neutralisieren.

Für die laufende Unterhaltsreinigung empfehlen wir RZ Bodenpflege Plus in einer Lösung von 1:200 in den Tank des RZ Bodenprofis einzufüllen, durch Betätigen des Druckknopfs am Handgriff auf den Boden aufzubringen und mit dem RZ Bodenprofi mit weißem Pad den elastischen Belag zu reinigen. Bei Bedarf den Pad unter dem Wasserhahn auswaschen. Nach Bedarf sollte der elastische Boden mit dem RZ Refresher aufgefrischt und gepflegt werden. Dabei sprühen Sie den elastischen Boden abschnittsweise (ca. 3 m²) mit RZ Refresher ein und gehen mit dem RZ Bodenprofi mit weißem Pad über diese Fläche. Boden trocken polieren.

Durch den RZ Refresher gelöst, wird der Schmutz von dem Reinigungspad aufgenommen, erhalten Sie einen sauberen, glänzend geschützten elastischen Boden.

Für die Erstpflge (ohne Maschine) von elastischen Böden empfehlen wir, RZ Glanzpflege Spezial (für eine glänzende Oberflächenoptik) oder RZ Sedafloor Spezial (für eine seidenmatte Oberflächenoptik). Für Linoleumböden empfehlen wir RZ Lino-Siegel (glänzend).

Lackversiegelte Parkett-, Holz-, Korkböden und Laminat

Sie benötigen:

RZ Bodenprofi mit Treibteller RZ Polierpad, weiss zum Polieren.

Anwendung:

Lackversiegelte Parkett-, Holz- oder Korkböden sollten regelmäßig mit dem RZ Refresher gereinigt und geschützt werden. Hierbei RZ Refresher abschnittsweise auf den Boden, nebelfeucht niemals nass aufsprühen und den eingesprühten Bereich mit dem RZ Bodenprofi mit RZ Polierpad abfahren. Verschmutzungen werden durch den RZ Refresher gelöst vom Reinigungspad aufgenommen, und Sie erhalten einen sauberen und glänzend geschützten Parkett-, Holz- oder Korkboden.

Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir RZ Parkett-Wischnpflege bzw. RZ clean & easy Laminat-Wisch.

Fliesen, Natur- und Kunststein

Beachten Sie die Hinweise wie unter Kunststoff- und Linoleumböden beschrieben.

Zur Anwendung kommen folgende RZ Qualitätsprodukte zum Einsatz:

RZ Grundreiniger zur Entfernung grober Verschmutzungen, Wachs und Selbstglanzemulsionen.

RZ Refresher zur Sanierung und Glanzerneuerung.

RZ Marmorpflege oder **RZ Glanzpflege Spezial** zur glänzenden Erstpflege und Beschichtung.

RZ Fliesenfrisch oder **RZ Bodenpflege** zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung und Pflege.

Bedienungsanleitung und Sicherheitsbestimmungen:

1.) Sicherheitsbestimmungen

Bevor Sie die Bodenreinigungsmaschine in Betrieb nehmen, lesen Sie unbedingt diese Anleitung durch.

Achtung:

Maschine ist nicht für die Bearbeitung von Flächen geeignet, von denen gesundheitsgefährdende Stäube und Flüssigkeiten gelöst werden. Auf die Gefahren bei Verwendung von leicht entzündlichen, brennbaren, giftigen, gesundheitsgefährdenden, ätzenden oder reizenden Stoffen wird ausdrücklich hingewiesen.

Nie elektrische Leitungen überfahren (Stromschlaggefahr).

Bestimmungsgemäße Verwendung:

- * Die Bodenreinigungsmaschine ist ausschließlich zum Gebrauch im Innenbereich von Gebäuden bestimmt.
- * Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.
- * Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die sonstigen allgemeinen Sicherheits- und arbeitstechnischen Regeln sind einzuhalten.
- * Eigenmächtige Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung für daraus entstandenen Schäden aus.
- * Bodenbeläge vor dem Einsatz der Maschine auf Eignung des Reinigungsverfahrens prüfen. Für Schäden die durch Einsatz falscher Pads und Reinigungsmittel entstehen, haftet der Hersteller nicht.

Gefahrenquellen

Bei Stillstand der Maschine muß das Bürstaggregat sofort aus geschaltet werden, damit keine Bodenbelagsbeschädigungen entstehen.

Reinigungsmittel

Bei Verwendung von Reinigungs- und Pflegemittel ist auf deren Anwendungs- und Gefahrenhinweise zu achten. Es sind ausschließlich die geprüften Qualitätsprodukte der RZ Reinigungs- und Pflegesysteme einzusetzen.

Inbetriebnahme:

Die Instruktion über Sicherheitsvorschriften, Handhabung und Wartung sowie Inbetriebnahme erfolgt in der Regel durch unser Fachpersonal.

Maschine nach Gebrauch niemals auf dem Polier- oder Reinigungspad stehen lassen.

Durch das einseitige Maschinengewicht werden die Pads zusammengedrückt und ein ruhiges Arbeiten ist nicht mehr möglich. Das Pad muß in diesem Fall ersetzt werden.

Technische Daten:

Gesamtleistung max.	500 Watt / 230 V / 50 Hz
Arbeitsbreite	330 mm
Unterfahrhöhe	250 mm
Kabellänge	7,5 m
Gewicht	13 kg